



دليل استخدام عداد (STS Star Meter)



- يجب الذهاب إلى أقرب مركز شحن وشراء رصيد قبل انتهاء الرصيد في العداد .
- يقوم موظف الجباية بطباعة الفاتورة والتي تحتوي على رقم مكون من 20 خانة.

شراء رصيد

- قم بإدخال الرقم المكون من 20 خانة إلى العداد ومن ثم اضغط على زر التأكيد الأزرق.
- تظهر رسالة Succeed تفيد أن الرصيد قد تم تفعيله في العداد.

شحن العداد
بالرصيد

- لفحص كمية الرصيد الحالي في العداد، قم بإدخال الرقم 009 ومن ثم اضغط على زر التأكيد الأزرق.

فحص الرصيد
الحالي

- بالإمكان الاستفادة من الرصيد الاحتياطي وقيمته 20 kWh من خلال إدخال الرمز 1 ثم الضغط على زر التأكيد باللون الأزرق.

الرصيد
الاحتياطي



دليل استخدام عداد (STS Star Meter)



• لفحص قيمة الجهد على العداد أدخل الرمز (074) ثم اضغط زر التأكيد باللون الأزرق.

قيمة الجهد

• لفحص قيمة التيار على العداد أدخل الرمز (077) ثم اضغط زر التأكيد باللون الأزرق.

قيمة التيار

• لفحص قيمة اخر شحنة أدخل الرمز (200) ثم اضغط زر التأكيد باللون الأزرق.

• لفحص وقت اخر شحنة أدخل الرمز (250) ثم اضغط زر التأكيد باللون الأزرق.

• لفحص مجموع الشحنات المدخلة بالعداد أدخل الرمز (275) ثم اضغط زر التأكيد باللون الأزرق.

قيمة الشحنات

• لمعرفة الاستهلاك للشهر السابق أدخل الرمز (421) ثم اضغط زر التأكيد باللون الأزرق

• لمعرفة الاستهلاك خلال الشهر الحالي أدخل الرمز (420) ثم اضغط زر التأكيد باللون الأزرق

استهلاك العداد