

دليل إرشادي لاستخدام عداد كهرباء (LONGi)





إعراد: أسرة بدرية طولكرك ،،

ماذا تفعل في حال انقطاع الكهرباء

- 1. افحص الأمانات الرئيسية في المنزل.
- 2. افحص الرصيد الرئيسي في العداد من خلال الرمز 801، وفي حال انتهاء الرصيد يتوجب عليك الشحن.
- 3. افحص الأمان الرئيسي في لوحة العداد.
- 4. تأكد من أن لمبات الإشارة على العداد مضيئة.



** عزيزي المواطن، لمزيدٍ من الاستعلام أو المساعدة، يمكنك التواصل مع قسم الشكاوي، وذلك على الرقم المختصر:





0097292672672





- 1. يجب أن تكون الوحدة المنزلية موصولة مع إبريز الكهرباء في منزل المشترك صاحب العداد عند الاستخدام.
- 2. في حال انقطاع الكهرباء، يجب أن تكون الوحدة المنزلية موصولة في منزل المشترك صاحب العداد عند الاستخدام مع وجود بطاربات جديدة.

<u>طريقة شحن عداد STS لونجي:</u>

1. قبل انتهاء الرصيد في العداد يجب الذهاب إلى مركز شحن الكهرباء وشراء رصيد، أو الشحن عن طريق المحفظة الالكترونية (Jawwal Pay /Pal Pay) باستخدام رقم شصي العداد.



2. يقوم موظف الشحن/ تطبيق المحفظة الالكترونية بطباعة فاتورة الشحن والتي تحتوي على رقم مكون من 20 خانة.

- 3. قم بإدخال هذه الأرقام من خلال وحدة الشحن المنزلية ومن ثم اضغط على زر التأكيد باللون الأحمر.
 - 4. تظهر رسالة Succeed تفيد أن الرصيد قد تم تفعيله في العداد.
- 5. يجب الانتباه إلى ضرورة ربط وحدة الشحن المنزلية في إبريز الكهرباء عند إدخال الشحنة، وكذلك عند إدخال الأرقام والرموز، وفي حال انتهاء الرصيد و انقطاع الكهرباء يجب وضع بطاربات في وحدة الشحن المنزلية وربطها مع الابريز لإدخال الشحنة.
- 6. للتأكد من الرصيد الحالي في العداد قم بإدخال الرمز 801 إلى وحدة الشحن المنزلية أو إلى
 العداد ومن ثم اضغط على زرالتأكيد باللون الأحمر.
- 7. في حال انتهاء الرصيد في العداد، بالإمكان الاستفادة من الرصيد الاحتياطي وقيمته 20 KWh وذلك بإدخال الرمز 611 إلى وحدة الشحن المنزلية ثم الضغط على زرالتأكيد باللون الأحمر، مع ضرورة الانتباه الى أنه يجب وضع بطاريات في وحدة الشحن المنزلية وربطها مع الإبريز لتفعيل الرصيد الاحتياطي.

ماذا تعني الإشارات الضوئية التي تظهر على العداد؟



النتيجة بالكيلوواط	اللون
الرصيد أكبر من 40	أخضرثابت
30< الرصيد< 40	أصفرثابت
15< الرصيد< 30	أحمرثابت
الرصيد أقل من 15	أحمرمتقطع
الرصيد أقل من 15	صوت جرس



- 1. قص أختام العداد وفتحه.
- 2. العبث بالأسلاك الرئيسية.
- 3. فتح باب لوحة الفيوزات الرئيسية.
 - 4. إزالة غطاء صندوق العداد.
- 5. منع موظفي البلدية من الوصول إلى العداد.

الاستعلام من خلال الأرقام المختصرة

النتيجة	رقم الكود
الرصيد الحالي	801
كمية آخر شحنة	817
الحمل الحالي(أمبير)	880
تفعيل الاحتياط	611
ايقاف جرس الانذار	613

** عزيزي المشترك، من خلال الاختصارات الواردة أعلاه تستطيع الاستعلام عن المعلومات التي تحتاجها بشكل يومي، وذلك من خلال وحدة الشحن المنزلية أو من خلال استخدام لوحة المفاتيح خلال المتخدام لوحة المفاتيح المثينة على العداد.

